SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

LEDクリアウインカー 組付・取扱説明書

適応機種
同形状ウインカー汎用

はじめに

工数：0.1h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	LEDクリアウインカー 1	Q9K-YSK-001-576	2	前左／後右用　濃茶-線
②	LEDクリアウインカー 2	Q9K-YSK-001-577	2	前右／後左用　濃緑-線
③	ウインカーリレー	Q9K-YSK-001-571	1	

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

取　付　方　法

⚠警 告

バッテリー㊀端子を外してから作業を行ってください。 🕮

1.スタンダード車のフラッシャーレンズ、バルブを取り外します。
2.スタンダード車のフラッシャーリレーを取り外し、キットのウインカーリレーを取り付けます。

3.LEDクリアウインカー金具の凸部ⓐをスタンダード車のソケットの凹部ⓑに合わせ、金具部を押して金具の接点ⓒとソケットの接点ⓓが接触するまで時計回転方向に回します。



⚠注 意

- **接点ⓒと接点ⓓが接触していることを必ず確認してください。**
- **回転しにくい場合は、指で押しながらプライヤーなどを使用して回転させてください。**

正常な接点位置



要　点

LEDクリアウインカーには左右があります。間違えないように取り付けてください。

4.バッテリー㊀端子を接続します。 🕮
5.メインスイッチを“ON”にしてフラッシャースイッチを作動させて点滅の確認（作動確認）をします。

⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR
ISO9001　認証取得
ISO14001 認証取得